


# BLUETOOTH TEPLOMĚŘ A VLHKOMĚŘ



**MODEL: TP-357**

**Uživatelský manuál**

Níže jsou uvedeny QR kódy. Podle toho, jaký máte operační systém ve svém mobilním telefonu, naskenujte příslušný QR kód.

iOS




Android




## Obsah balení

- 1x Teploměr/Vlhkoměr
- 1x AAA baterie
- 1x Uživatelský manuál

## Funkce



1. Teplota
2. Bluetooth
3. Vlhkost
4. Stupeň pohodlí



5. Tlačítko °C/°F
6. Otvor na přichycení
7. Magnet
8. Příhrádka na baterie

1. Rozsah teplot: -20-60 °C
2. Přesnost měření teploty: ±1.0 °F
3. Vlhkost: 10-99 %
4. Přesnost měření vlhkosti: ±2 % RH
5. Stupeň pohodlí: 3 ikony 😞 😊 😄
  - Vlhkost pod 30 %: 😞
  - Vlhkost mezi 30-60 %: 😊
  - Vlhkost nad 60 %: 😄
6. Bezdrátové Bluetooth: do 80 m
7. Zdroj napětí: 1x AAA baterie (1,5 V)
8. Bluetooth spojení s mobilním telefonem: 2.4 GHz
9. Tlačítko °C/°F: stiskněte 1x – výběr teplotní jednotky (°C nebo °F); stiskněte a přidržte po dobu 2 s – režim párování
10. Přichycení pomocí magnetu nebo zavěšení na stěnu

#### Použití

Postupujte podle níže uvedených kroků. Sledujte vzdáleně pomocí mobilní aplikace, jaká je aktuální teplota/vlhkost ve vašem domě, obývacím pokoji, ložnici, skleníku atd.

1. Stáhněte aplikaci ThermoPro Sensor do mobilního telefonu.


Aplikaci najdete na výše uvedeném QR kódu. Nebo přejděte do Google Play (Android) nebo Apple Store (Apple), vyhledejte a nainstalujte aplikaci.


iPhone a iPad s iOS 9.0 a vyšší

Android 4.4 a vyšší (uživatelé musí potvrdit žádosti uvedené v aplikaci).

2. V mobilním telefonu zapněte Bluetooth.

3. Do přihrádky na baterie vložte jednu AAA baterii. Dbejte na správnou polaritu.

4. Hodnota teploty a vlhkosti bude poté zobrazena na displeji teploměru/vlhkoměru. Na displeji bude během 2 min problikávat symbol Bluetooth  (zařízení je připraveno k párování).

5. Přejděte do aplikace. Stiskněte tlačítko  a přidejte zařízení. Ze seznamu poté vyberte zařízení a proveďte párování. Ve chvíli, kdy dojde ke párování, symbol Bluetooth umístěný na displeji přestane problikávat. V aplikaci bude zobrazena aktuální hodnota teploty a vlhkosti. Pokud párování nebylo úspěšné, proveďte ho znovu. Na zadní straně zařízení stiskněte a přidržte tlačítko °F/°C po dobu 2 s (opět bude symbol Bluetooth blikat na displeji zařízení). Zařízení je připraveno ke párování.
6. Hotovo. Nyní je teploměr připraven k použití.

#### Distributor

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)